



Краткая инструкция пользователя клавиатуры Expert

1. Установки яркости подсветки, увеличение яркости производится нажатием комбинации клавиш FN+Page Up. Установки по уровню яркости происходят с шагом: 0% - 25% - 50% - 75% - 100%. Все индикаторы мигают 3 раза, когда указано предельное положение.
2. Установки яркости подсветки, уменьшение яркости производится нажатием комбинации клавиш FN+Page Down. Установки по уровню яркости происходят с шагом : 0% - 25% - 50% - 75% - 100%. Все индикаторы мигают 3 раза, когда указано предельное положение.
3. Переключение эффектов подсветки осуществляется нажатием комбинации клавиш FN+PrintScreen
- 1. Поток
 - 2. Цветные облака
 - 3. Спектр
 - 4. Цвета
 - 5. Дыхание
 - 6. Рябь
 - 7. Наложение
 - 8. Пользовательский режим
4. Сброс: длительное нажатие FN+Delete в течение 5 секунд для восстановления настроек по умолчанию
5. Включение/Выключение подсветки осуществляется нажатием комбинации клавиш FN + Esc
6. Включение игрового режима для кнопок WASD осуществляется нажатием комбинации клавиш FN + W. Важно: Происходит переназначение кнопок WASD и стрелок по исполняемым функциям. Для использования клавиатуры в режиме работы с текстом произведите обратное переключение!
7. В режиме пользовательского режима (8-го) или постоянного света нажмите FN + Pause, чтобы войти в пользовательский режим.
8. Нажатие комбинации FN + 1 – выбор настраиваемой области 1, сигнализация включенного режима осуществляется миганием индикаторов: выберите цвет подсветки для области нажатием комбинации Fn + Insert. Нажмите снова FN + Pause, чтобы сохранить настройку.
9. Нажатие комбинации FN + 2 – выбор настраиваемой области 2, сигнализация включенного режима осуществляется миганием индикаторов: выберите цвет подсветки для области нажатием комбинации Fn + Insert. Нажмите снова FN + Pause, чтобы сохранить настройку.
10. Нажатие комбинации FN + 3 – выбор настраиваемой области 3, сигнализация включенного режима осуществляется миганием индикаторов: выберите цвет подсветки для области нажатием комбинации Fn + Insert. Нажмите снова FN + Pause, чтобы сохранить настройку.
11. Нажатие комбинации FN + 4 – выбор настраиваемой области 4, сигнализация включенного режима осуществляется миганием индикаторов: выберите цвет подсветки для области нажатием комбинации Fn + Insert. Нажмите снова FN + Pause, чтобы сохранить настройку.
12. Нажатие комбинации FN + 5 – выбор настраиваемой области 5, сигнализация включенного режима осуществляется миганием индикаторов: выберите цвет подсветки для области нажатием комбинации Fn + Insert. Нажмите снова FN + Pause, чтобы сохранить настройку.

13. Нажатие комбинации FN + 6 – выбор настраиваемой области 6, сигнализация включенного режима осуществляется миганием индикаторов: выберите цвет подсветки для области нажатием комбинации Fn + Insert. Нажмите снова FN + Pause, чтобы сохранить настройку.
14. При включенных эффектах «Спектр», «Рябь», «Наложение» переключение направления работы подсветки осуществляется нажатием комбинации клавиш Fn + Стрелка влево и Fn + Стрелка вправо
15. Скорость изменения подсветки осуществляется комбинациями клавиш Fn + «+» и Fn + «-». Индикаторы мигают три раза.
16. Блокировка клавиши Windows осуществляется нажатием комбинации клавиш FN + Win блокируется нажатие клавиши Windows, индикатор NUM мигает 5 раз.

Возможные установки

№	Эффект/Режим	Яркость	Скорость	Направление	Цвет
1	Поток	√	√	√	
2	Цветные облака	√	√	√	
3	Спектр	√	√		
4	Цвета	√			√
5	Дыхание	√	√		√
6	Рябь	√	√		
7	Наложение	√	√	√	
8	Пользовательский	√			√

≡xperte