

CHARISMA

GAMING BACKLIGHT SPEAKERS

Краткая инструкция по эксплуатации. Проводное подключение:



- Для включения встроенной подсветки подключите разъем USB к источнику тока, таким как ПК, внешний аккумулятор, сетевой адаптер или аналогичным.
- Соедините акустическую систему с источником аудио сигнала с помощью 3,5 мм разъема. В качестве источника сигнала могут быть использованы ПК, смартфоны, MP3 плееры и т.д.
- Отрегулируйте необходимый уровень громкости на блоке управления нажатием на кнопки +/-.
- Выберите вариант подсветки прикосновением к сенсорной кнопке знак «-○-».

Беспроводное подключение:



- Нажмите на блоке управления кнопку значок «○» для переключения режима воспроизведения AUX/Bluetooth.
- Активируйте функцию Bluetooth на устройстве вывода звука и в окне выбора подключаемых устройств найдите QUMO Charisma (BT0054).
- Установите сопряжение между устройствами.
- Отрегулируйте необходимый уровень громкости на блоке управления кратковременным нажатием на кнопки +/-.
- Переключение композиций осуществляется длительным нажатием на кнопки +/-.
- Выберите вариант подсветки прикосновением к сенсорной кнопке знак «-○-».